Logiciel Witty Manager

La clé USB contient le logiciel WittyManager.exe et le fichier de son mode d'emploi que nous vous invitons à ouvrir ou à imprimer. Pour exécuter le programme il faut disposer d'un PC avec système d'exploitation Windows (XP/Vista/7/8). Les étapes à suivre pour son installation (chapitre 2) et pour son utilisation (chapitre 3) sont décrites en détail dans le mode d'emploi du logiciel.

www.microgate.it/witty

VIA STRADIVARI, 4 · BOLZANO · ITALY · TEL. +39 0471 501532
FAX +39 0471 501524 · INFO@MICROGATE.IT · WWW.MICROGATE.IT

MICROGATE
TIMING AND SPORT

WITTY

WIRELESS TRAINING TIMER

QUICK GUIDE

FRA

MICROGATE
TIMING AND SPORT

Documentation

Le Guide de l'utilisateur du Kit Witty est présent sur la clé USB située dans la poche du sac. Prière d'ouvrir ou d'imprimer le fichier pdf auquel il est fait référence dans ce Guide rapide.

Contenu du kit

- 1 chronomètre Witty
- 2 cellules photoélectriques sans fil
- 2 réflecteurs
- 4 trépieds télescopiques
- 1 chargeur de batteries (permet de charger simultanément les 2 cellules et le chronomètre)
- 4 câbles USB
- 1 sac à dos rembourré pour le transport
- 1 clé USB contenant le Guide de l'utilisateur et le Logiciel
- 1 Guide rapide imprimé

Chronomètre Witty

Pour **allumer** le chronomètre Witty appuyer sur la touche <Microgate> pendant une seconde ; pour **l'éteindre** appuyer sur la même touche pendant 5 secondes et confirmer avec F1. (chap. 2.1) Naviguer dans **l'interface utilisateur** graphique à l'aide des 4 touches directionnelles du pavé de commande, en utilisant la touche centrale <Ok> pour confirmer et la touche <Microgate> pour revenir en arrière (Back/Esc) (chap. 2.4)

Cellules

Pour **allumer** la cellule, appuyer sur le bouton d'allumage pendant une seconde ; la led d'état clignote en vert (en cas de charge insuffisante) ou orange (charge batterie faible). Un bip continu est émis tant que **l'alignement correct** avec le réflecteur (ou avec une surface réfléchissante analogue) n'a pas été trouvé.
Monter les cellules et les réflecteurs sur les trépieds inclus dans le kit en suivant les explications du chapitre 2.2.1

Comment exécuter rapidement un premier test

Se référer au chapitre 3 du Guide de l'utilisateur pour les opérations à accomplir pour un Test de base de chronométrage.



Recharge

Pour procéder à **la recharge du chronomètre et des cellules**, brancher la fiche compatible avec votre système électrique national (EU, UK, USA, Australie) dans le chargeur. Connecter les câbles USB au chargeur et aux dispositifs à recharger.